

Geberit Clean-Handy



Příklad

Účely použitia

- Pre deaktiváciu rôznych elektronických výrobkov Geberit, akými sú umývadlové armatúry, spúšťania splachovania WC a ovládania splachovania pisoárov, pre účely sanitárneho čistenia

- Pre prestavenie prevádzkových režimov hygienických prepláchnutí Geberit

Vlastnosti

- Napájané batériou

Č. výr.

115.831.00.1
