

THERMOCONTROL

TC GAT710 | Univerzálna internetová brána ZigBee



Návod na použitie



Distribútor pre SK:
Thermo-control SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

www.thermo-control.sk

05/2025

Úvod

Univerzálna internetová brána ZigBee TC GAT710 je riadiacim centrom zariadení v sieti ZigBee. Brána funguje ako sprostredkovateľ medzi aplikáciou Tuya Smart alebo Smart Life a jednotlivými ZigBee prvkami inteligentnej domácnosti. Na pripojenie k internetu využíva sieťový kábel. So zvyškom domácnosti je prepojená prostredníctvom komunikačného protokolu ZigBee 3.0. Brána je kompatibilná s internetovými routermi podporujúcimi Wi-Fi siete vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz.



Technické parametre

Napájanie	5 V DC
Prevádzková teplota	-10 °C – 55 °C
Komunikácia	Bezdrôtová, ZigBee 3.0 2,4 GHz
Pripojenie	LAN: 10/100 Mbps

Upozornenie!

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod.

Bezpečnosť

Používajte v súlade s platnými miestnymi predpismi a normami, ktoré platia v danom štáte aj na území EÚ. Zariadenie používajte v súlade s jeho určením, udržiavajte ho v suchu. Výrobok je určený iba na použitie v interiéri. Pred montážou a používaním výrobku si prečítajte celý návod.

Obsah balenia



Univerzálna brána ZigBee



Návod



Adaptér



USB kábel



LAN kábel

Inštalácia univerzálnej brány pomocou aplikácie

Uistite sa, že je inteligentná brána pripojená k zdroju internetu (router, switch) a brána aj telefón sú pripojené k rovnakej sieti. Nízka vzdialenosť medzi routrom a smartfónom skráti dobu párovania zariadenia.

1. KROK – STIAHNUTIE APLIKÁCIE TUYA SMART

Stiahnite si aplikáciu TUYA Smart alebo Smart Life z Google Play alebo z App Store a nainštalujte si ju do svojho smartfónu.




2. KROK – REGISTRÁCIA NOVÉHO ÚČTU


Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa nasledujúcich krokov:




Kliknutím na „Registrovať“ vytvoríte nový účet.



Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú bude odoslaný overovací kód.



Zadajte overovací kód, ktorý ste obdržali v e-male.




Následne si nastavte heslo.

3. KROK – NASTAVENIE SIETE

Pripojte bránu k zdroju napájania, potom pripojte sieťový kábel k univerzálnej bráne a k routeru, ktorý podporuje Wi-Fi 2,4 GHz. Uistite sa, že je mobilný telefón pripojený cez Wi-Fi k routeru v rovnakej sieti v pásme 2,4 GHz. Následne prejdite na ďalší krok.

Poznámka:


Ak je brána už spárovaná s iným účtom a chcete vykonať nové párovanie, stlačte tlačidlo na resetovanie siete a podržte ho na 5 sekúnd.




RESET – tlačidlo na resetovanie siete
(na resetovanie brány ho stlačte
a 5 sekúnd podržte)

4. KROK – PRIDÁVANIE ZARIADENÍ


Otvorte domovskú stránku aplikácie Tuya Smart. Vpravo hore kliknite na symbol „+“ a potom na možnosť **Pridať zariadenie** (Add Device). V tomto momente prebehne vyhľadávanie brány, ktoré by malo trvať približne jednu minútu. Po jej nájdení kliknite na tlačidlo **Pridať** (Add) a následne uložte pomocou tlačidla **Dokončené** (Done). Brána bola pridaná do aplikácie. Teraz môžete k bráne pridať ďalšie zariadenia.




Vpravo hore kliknite
na „+“.




Následne kliknite na „Pridať
zariadenie“ (Add Device).



Po vyhľadání brány kliknite na tlačidlo
„Pridať“ (Add).



Kliknutím na tlačidlo
„Dokončené“ (Done) sa
vykoná uloženie.



Na pridanie zariadenia
k univerzálnej bráne kliknite
na tlačidlo „Pridať podvýbor“.

Oznámenie o nebezpečných
a toxických látkach v elektrických zariadeniach

Toxické alebo škodlivé látky alebo prvky					
Názov dielu	Olovo [Pb]	Ortuť [Hg]	Kadmium [Cd]	Hexavalent chromium [Cr (VI)]	Polybrominated biphenyl (PBB)
PCB doska	◇	◇	◇	◇	◇
Plastové telo	◇	◇	◇	◇	◇
Kábel	◇	◇	◇	◇	◇

◇: Označuje, že obsah tejto toxikkej a nebezpečnej látky vo všetkých homogénnych materiáloch tejto časti produktu je pod maximálnym limitom uvedeným v norme SJ/T1163-2006.

X: Označuje, že toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov časti výrobku prekračuje maximálny limit stanovený v norme SJ/T1163-2006.



Tento pictogram označuje, že výrobok je šetrný k životnému prostrediu pri bežnom používaní až po dobu 10 rokov. Doba používania s ohľadom na ochranu životného prostredia vychádza z čísla uvedeného na pictograme.



Symbol odpadkového koša znamená, že opotrebované elektrické a elektronické zariadenia podliehajú triedenému zberu odpadu. Opatrebované zariadenie nesmie byť likvidované ako komunálny (netriedený) odpad, ale musí byť odovzdané príslušnému subjektu oprávnenému na zber takýchto zariadení. Kompletne vyradené zariadenie môžete taktiež odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu, plniaceho rovnakú funkciu a v rovnakom množstve, v akom ste ho zakúpili – teda výmena 1:1. Podrobnejšie informácie o subjektoch, ktoré sa zaoberajú zberom vyradených elektrospotrebičov a sú na to oprávnené, získate na obecnom úrade alebo u predajcu.

Nezabúdajte! Správne triedenie vyradených elektrických a elektronických zariadení pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie.